


Asistované vaření – dokonalý pomocník

Senzory Sense Boil & Fry intuitivně poznají, kdy je třeba upravit teplotu, aby nedošlo k překypění. Senzory udržují ideální teplotu pánve a pomáhají vám dosáhnout skvělých výsledků a úspory energie – ať už připravujete cokoli.

Specifikace a benefity
Sense Boil & Fry – váš osobní asistent v kuchyni

Senzory Sense Boil & Fry - váš ideální pomocník při vaření. Sporák intuitivně přizpůsobí teplotu a zabrání překypění hrnce nebo připálení jídla na pánvi – ať už vaříte cokoli, výsledky budou vždy dokonalé.


Dotykový displej CookSmart. Automaticky vynikající výsledky

Zajistěte si s dotykovým displejem CookSmart dokonalé výsledky vaření pouhým dotykem. Vařte dle svého nebo využijte možnost asistovaného vaření a vyzkoušejte nové recepty a možnosti přípravy pokrmů.


Využijte asistované vaření a snadný postup přípravy

Asistované vaření zvolí správné nastavení pro dokonalé výsledky - podle toho, co právě vaříte. Poskytne vám jednoduchý návod krok za krokem pro přípravu nových receptů.


Funkce Bridge – pro flexibilnější vaření

Funkce Bridge prakticky spojí dvě varné zóny a vy tak můžete k vaření využívat větší plochu. Ideální pro hrnce a pánve větších rozměrů nebo plancha gril, když chcete vařit s rovnoměrným rozložením tepla po celé ploše.


Vařte s funkcí Eco Tips šetrněji k životnímu prostředí

Díky funkci Eco Tips můžete snadno vařit udržitelně a šetřit energii – a přitom dosahovat stejně vynikajících výsledků. Využijte praktické tipy pro vaření přímo na varné desce.



- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Ovládání: dotykové
- Pozice ovládání: ve středu vpředu
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Pravá přední: indukční, 2300/3200W/210mm
- Pravá zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- EcoTimer™
- Časové funkce
- Funkce CleverHeat™
- Jednoduchá instalace pomocí přichytek
- Barva a provedení: Černá

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční	Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x750x490	Střední zóna vzadu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Instalace produktu	Vestavěný spotřebič	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Typ rámečku	Zkosený - 1 strana	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Ovládání	Peacock	Střední zóna vzadu - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Materiál ovládacího panelu	není k dispozici	Pravá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, DoubleBridge, Eco časovač (využití zbytkového tepla), flexibilní Power Management, propojen s odsavačem Hob2Hood, Keep warm, zajištění/odjištění ovládacího panelu, rozmražení, minutka, pauza, detekce hrnců a pánví, SenseCook Boil, SenseCook Fry, vypnutí zvuku, ukazatel času	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Kontrolní funkce		Délka přívodního kabelu (m)	1.5
		Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
		Požad. jistiění (A)	2x16
		EAN kód produktu	7333394031354
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	750
		Radius výřezu (mm)	5
		Čistá hmotnost (kg)	12.96
Levá přední zóna	Indukční		
Levá zadní zóna	indukční		
Prostřední zadní plotýnka	Indukční		
Pravá přední zóna	indukční		
Pravá zadní zóna	Indukční		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

