



**Opakovaně použitelné vakuové sáčky pro skladování potravin a vaření sous-vide**

Navrženy tak, aby bránily přístupu kyslíku a ztrátě vlhkosti pro zachování maximální chuti.

**Specifikace a benefity**

**Uchovejte své potraviny mnohem déle čerstvé a chutné**

Konstrukce s dvojitým vroubkováním rychle odstraňuje vzduch s minimálním tlakem na potraviny a zabraňuje přístupu kyslíku a vlhkosti pro zachování maximální čerstvosti.



**Bez obsahu BPA, bezpečné pro kontakt s potravinami a lze mýt v myčce nádobí**

Vyrobena z netoxických materiálů bezpečných pro kontakt s potravinami. Abyste mohli co nejlépe chránit vaše potraviny.

Praktické a snadné čištění – jednoduše odmontujte vakuový ventil a vložte sáček do myčky nádobí.

**Všestranné a opakovaně použitelné**

Jeden na všechno – vhodné do mrazničky, chladničky, pro pozvolné vaření a vaření sous vide



**Nová úroveň vaření Sous-Vide**

Zachovejte původní chuť svého jídla a připravte správně vakuově utěsněné sáčky pro vaření Sous-Vide.



**Technická specifikace**

Districtcode	9009233710
Značka	Electrolux
EAN kód produktu	7319599038343
Kód produktu (PNC)	900 923 371