


Již žádné ruční mytí

Malý byt a velká párty? Díky myčce nádobí Electrolux Compact není nutné mýt nádobí mezi chody. Náš 20minutový párty program udělá obtížnou práci za vás a dovolí vám věnovat se rozhovorům nebo přípravě dezertů.

Specifikace a benefity

Myčka nádobí bez velkých nároků na prostor

Získejte ze své kuchyně více – vybavte ji touto kompaktní myčkou nádobí. Díky malým rozměrům dokáže zvládnout každodenní náplně, i když ji umístíte na pracovní desku. Perfektní pomocník do menších bytů nebo třeba na chalupu.


Lepší pro planetu, laskavější k vaší peněžence

Snižte dopad vaší domácnosti na životní prostředí spolu s účty za energie. Tato úsporná myčka nádobí šetří vodou i spotřebou energie.


Jednoduché a bezpečné ukládání příborů

Do této myčky můžete malé předměty vkládat jednoduše do košíku na příbory. Košík můžete vyndat, takže je vkládání a vyndávání příborů rychlé a praktické. Myčka je navíc vybavena systémem gumových podpěr SoftSpikes, které opatrně podírají vaše sklenice při vyndávání koše a během


Spuštěte vaši myčku nádobí, kdykoliv vám to vyhovuje

Tato myčka nádobí se spustí, když to chcete vy. Pomocí funkce odloženého startu ji můžete naplnit, kdy chcete, a naprogramovat čas jejího spuštění dle vašeho rozvrhu. Spuštění můžete odložit až o 24 hodin.


Vždy ten správný program pro vaše nádobí

Přesně to pravé mytí vašeho nádobí, ať myjete jakoukoliv kombinaci náplně. Vyberte si z šesti programů, od Eco programu po intenzivní, který bez problémů umyje i to nejvíce zašpiněné nádobí. O křehké sklenice se zase postará speciální program pro sklo.

- Instalace: kompaktní
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 6
- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: eco, intenzivní 70 °C, normální 60 °C, rychlý 40 °C, péče o sklo 45°C, 20 minutový Party Program
- Systém sušení: Sušení zbytkovým teplem
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, zpožděný start 1-24h
- Dolní košík má Fixed tines

Technická specifikace

| | | | |
|---|--|-------------------------|---|
| Třída energetické účinnosti | F | Typ napouštěcí hadice | Standardní pro teplou vodu |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem | D | Systém sušení | Sušení zbytkovým teplem |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 52 | Typ motoru | Asynchronní |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 61 | Čistá hmotnost (kg) | 19.85 |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 6 | Displej zobrazuje | zbývající čas, zpožděný start, servisní kód |
| Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 6.5 | Vlastnosti dolního koše | Fixed tines |
| Trvání programu (h:min) | 3:50 | Kolečka a nožičky | 4 nastavitelné nožky |
| Pohotovostní režim (W) | 0 | EAN kód produktu | 7332543765249 |
| Index energetické účinnosti | 61.9 | Účinnost mytí | 1.121 |
| Instalace | kompaktní | Účinnost sušení | 1.061 |
| Rozměry (mm) | 438x550x500 | | |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1.5 | | |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 150 | | |
| Programy | eco, intenzivní 70 °C, normální 60 °C, rychlý 40 °C, péče o sklo 45°C, 20 minutový Party Program | | |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150 | | |
| Příkon (W) | 1180 | | |
| Napájecí napětí (V) | 230 | | |
| Požad. jistění (A) | 10 | | |
| Frekvence (Hz) | 50 | | |
| Počet programů | 6 | | |
| Počet teplot | 4 | | |
| Zařízení proti zaplavení | spínací plovák | | |

