



Asistované vaření pro dokonalé výsledky

Chytré senzory Sense Boil & Fry automaticky upravují teplotu, aby se zabránilo překypění, a poskytují ideální množství tepla pro přípravu vašeho jídla. Vynikající výsledky a úspora energie – ať už vaříte těstoviny nebo připravujete steak.

Specifikace a benefity



Asistované vaření se senzory Sense Boil & Fry

Chytré senzory Sense Boil & Fry jsou dokonalými pomocníky v kuchyni. Deska automaticky přizpůsobí teplotu a zabrání překypění vody nebo připálení ať už smažíte vejce nebo připravujete dušené maso.



5 zón se samostatným intuitivním ovládáním

5 zón se samostatným ovládáním vám nabízí flexibilitu, kterou v kuchyni potřebujete. Pomocí intuitivního uživatelského rozhraní můžete snadno ovládat kteroukoli z pěti varných zón nezávisle na sobě; nastavit časovače, aktivovat dětskou bezp. pojistku a další funkce.



Flexibilní vaření s funkcí Bridge

Funkce Bridge umožňuje propojit dvě samostatné varné zóny a vytvořit tak velkou plochu k vaření. Rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše – ideální pro větší hrnce nebo gril plancha.



Hob2Hood® udržuje ve vaší kuchyni stále svěží vzduch

Hob2Hood® propojí varnou desku s odsavačem par a při každém vaření vám v kuchyni zajistí svěží atmosféru. Ventilátor automaticky přizpůsobí rychlost, aby odvedl nežádoucí pachy a vy jste se mohli soustředit na přípravu pokrmů.



PowerBoost – vyšší výkon pro vaše vaření

Funkce PowerBoost poskytuje okamžitý přísun tepla, aby byl váš pokrm připraven během okamžiku. Ideální, když potřebujete rychle uvařit vodu, osmažit zeleninu nebo zprudka opéct ryby či maso.

- Typ desky: indukční
- Ovládání: dotykové
- Pozice ovládání: ve středu vpředu
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Pravá přední: indukční, 2300/3200W/210mm
- Pravá zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- Časovač Eco
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- Jednoduchá instalace pomocí příchyttek
- Barva a provedení: Černá

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční	Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x750x490	Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Střední zóna vzadu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Instalace produktu	Vestavěný spotřebič	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Typ rámečku	Bez rámečku	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Ovládání	Dotykové ovládání pro každou zónu DirectTouch	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Střední zóna vzadu - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Materiál ovládacího panelu	není k dispozici	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, DoubleBridge, Eco časovač (využití zbytkového tepla), flexibilní Power Management, Heat memory, propojen s odsavačem Hob2Hood, Samostatné ovládací zóny, zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, pauza, detekce hrnců a pánví, SenseCook Boil, SenseCook Fry, vypnutí zvuku	Pravá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
		Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
		Délka přívodního kabelu (m)	1.5
		Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
		Požad. jistiění (A)	2x16
		EAN kód produktu	7333394014395
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	750
		Radius výřezu (mm)	5/10 integrovaný
		Čistá hmotnost (kg)	12.54
Levá přední zóna	Indukční		
Levá zadní zóna	indukční		
Prostřední zadní plotýnka	Indukční		
Pravá přední zóna	indukční		
Pravá zadní zóna	Indukční		

