



Sledujeme vodu vřít, vy vaříte lahůdky

Indukční varná deska 700 SenseBoil® hlídá vaši vřící vodu. Automaticky upraví nastavení teploty detekcí vody blížící se k bodu varu a sníží stoupající bubliny na stabilní perlení. Můžete se tak soustředit na přípravu chutných jídel namísto sledování varu vody.

Specifikace a benefity

Se senzorem varu je vroucí voda pod kontrolou

Senzor varu rozpozná, kdy voda v hrnci dosáhne bodu varu. Automaticky přizpůsobí intenzitu ohřevu tak, aby se masivní bubláni ztišilo na kontrolované vaření. Vy tak nemusíte sledovat hrnce a můžete se věnovat přípravě chutných jídel.



Trvalá eleganc s méně škrábanci

Speciální nové sklo udržuje vaši varnou desku déle jako novou s menším množstvím škrábanců. Elegantní černá povrchová úprava SaphirMatt® je odolná proti otiskům prstů a skvrnám a navíc se snáze čistí.



Plná flexibilita díky samostatnému ovládání jednotlivých čtyř zón

Díky ovládání jednotlivých zón máte přípravu svých oblíbených jídel plně pod kontrolou. Snadno upravujete nastavení – od aktivace dětské pojistky Child Lock a nastavení timeru až po použití funkce PowerBoost pro rychlou přípravu pokrmu.



Intenzivní teplo během okamžiku s funkcí PowerBoost

Pomocí funkce PowerBoost si při vaření zajistíte rychlou a intenzivní dávku tepla. Ideální, když potřebujete přivést vodu k varu nebo rozpálit pánev. Vařte rychleji než kdy předtím.



Každá zóna má svůj čas

Při vaření můžete využívat všechny zóny současně, ale ne všechno se vaří stejně dlouho. Nastavte si dobu vaření pro každou zónu zvlášť a můžete si být jisti, že se nic nespálí ani nerozvaří. Po uplynutí nastaveného času se zóna sama vypne.



- Typ desky: indukční
- Ovládání: dotykové
- Pozice ovládání: vpředu vpravo
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: indukční, 1400/2500W/145mm
- Pravá zadní: Indukční, 1800/2800W/180mm
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- EcoTimer™
- Časové funkce
- Funkce CleverHeat™
- Jednoduchá instalace pomocí příchyttek
- Barva a provedení: Matně černá

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x560x490	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Matně černá	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Instalace produktu	Vestavěný spotřebič	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Typ rámečku	Bez rámečku	Pravá přední zóna - výkon/průměr	1400/2500W/145mm
Ovládání	Dotykové posuvné ovládání DirectTouch	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1800/2800W/180mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Materiál ovládacího panelu	Sklo	Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, Eco časovač (využití zbytkového tepla), flexibilní Power Management, Heat memory, propojen s odsavačem Hob2Hood, Samostatné ovládací zóny, zajištění/odjištění ovládacího panelu, Levý Bridge, minutka, pauza, SenseCook Boil, vypnutí zvuku	Požad. jistění (A)	2x16
Levá přední zóna	Indukční	EAN kód produktu	7333394049441
Levá zadní zóna	indukční	Hloubka výřezu (mm)	490
Pravá přední zóna	indukční	Šířka výřezu (mm)	560
Pravá zadní zóna	Indukční	Radius výřezu (mm)	5/10 integrovaný
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání	Čistá hmotnost (kg)	10.9
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

